

## Инструкции к Программному Обеспечению SmartTrack Re-pair:

---

Если Ваши мышь либо клавиатура **потеряли связь с USB ресивером**, Вы можете использовать данное программное обеспечение для того чтобы «перезагрузить» устройства, тем самым заново восстановив связь между мышкой или клавиатурой и USB ресивером. Пожалуйста, следуйте нижеприведенным инструкциям:

Важно: Не подсоединяйте USB ресивер к USB порту компьютера!

1. Скачайте файл "SmartTrack Re-pair.exe" и сохраните его на свой жесткий диск – там, где Вы его легко сможете найти после скачивания.
2. Найдите файл на Вашем жестком диске и запустите его двойным нажатием левой кнопки мыши либо нажатием клавиши "Enter" на клавиатуре. Программное обеспечение запустится.
3. Вставьте ресивер в свободный USB порт компьютера.
4. Кликните левой кнопкой мыши на кнопку "**Device Pair (60s)**".
5. Нажмите и удерживайте **правую кнопку и колесико мыши** одновременно в течение нескольких секунд.
6. Программное обеспечение должно выдать сообщение "**Mouse Pair Success**". Теперь связь между мышкой и ресивером восстановлена.

Если Вы приобрели беспроводной комплект клавиатура+мышь **SmartTrack** и Вам нужно восстановить связь также и с клавиатурой, следуйте следующим инструкциям:

1. Кликните левой кнопкой мыши на кнопку "**Device Pair (60s)**".
2. Нажмите и удерживайте клавиши "**Esc**" и "**Q**" одновременно в течение нескольких секунд.
3. Программное обеспечение должно выдать сообщение "**Keyboard Pair Success**". Теперь связь между клавиатурой и ресивером восстановлена.

---

С помощью данного программного обеспечения Вы также можете **регулировать оптическое разрешение сенсора Вашей мышки**. Для этого в разделе "DPI Settings" поставьте галочку на требуемом разрешении (значения, которые не поддерживаются Вашей мышкой, будут при этом недоступны для выбора) и кликните кнопку "**Set DPI**".

Для мышек с дополнительной кнопкой "**DPI Switch**" будут доступны для выбора несколько разрешений, поддерживаемых сенсором Вашего продукта.

---

### Примечания:

- При использовании данного программного обеспечения постарайтесь поместить мышь/клавиатуру как можно ближе к ресиверу, находящемуся в USB порте компьютера (по возможности, не далее 50 см).
- При использовании данного программного обеспечения убедитесь в том, что ни в одном USB порте компьютера не установлен USB ресивер, предназначенный для связи с каким-либо другим устройством, а также в том, что ресивер, соединение с которым вы будете восстанавливать, действительно является ресивером, который прилагался к приобретенному Вами продукту **SmartTrack**.
- При нажатии кнопки закрытия окна "x" программное обеспечение сворачивается в системную панель. Чтобы полностью выйти из программы, кликните на иконку в форме мышки в системной панели правой кнопкой мыши и выберите "**Exit[x]**".